



Guide d'installation rapide KIT IRRIGATION



Bienvenue parmi les utilisateurs Weenat !

Vous venez de recevoir votre KIT IRRIGATION CONNECTÉ,
voici les principales étapes de son installation :

1 Votre colis contient

6 antennes



6 tensiomètres



Visser
les antennes sur
les boîtiers.

2 Amorçage

Amorçage recommandé :
Plongez la bougie poreuse dans l'eau 1 minute par jour, 3 jours consécutifs, puis 1 minute juste avant le pralinage. Ce protocole permet une réponse rapide des tensiomètres suite à l'installation.

Amorçage rapide : Trempez la bougie poreuse 1 minute dans l'eau avant le pralinage. Dans ce cas, le contact entre le sol et la sonde peut être un peu plus long à s'établir suite à l'installation.



Penser à **emporter de l'eau**, elle servira par la suite au pralinage du capteur : étape obligatoire pour la prise de mesure.

3 Pralinage



Verser de l'eau sur le sol pour créer un mélange boueux.



Utiliser doucement la sonde amorcée pour remuer ce mélange. La bougie doit être intégralement badigeonnée de terre.



Votre pralinage est réussi. Vous pouvez installer la sonde.

